

SAMUDRA Magnetrührer Benutzerhandbuch



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Haushaltsabfall behandelt werden darf, sondern zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung des gebrauchten Produkts verhindert mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die auftreten können, wenn der Abfall nicht ordnungsgemäß entsorgt wird. Das Recycling von Materialien trägt zum Schutz der Umwelt bei. Nähere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, der Abfallwirtschaft oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Achtung

Voraussetzung für die Verwendung des SAMUDRA Magnetrührers ist das verständnisvolle Lesen der folgenden Anweisungen.

Inhaltsübersicht

1. Verwendung der Gebrauchsanweisung
2. Einführung
3. Funktionsprinzip
4. Einrichtung
5. Elektrischer Anschluss
6. Wartung
7. Vorsichtsmaßnahmen
8. Technische Daten

1. Wie man das Benutzerhandbuch benutzt.

Im Text des Handbuchs sind einige Abschnitte, die besonders wichtige Informationen zur Sicherheit oder zum Betrieb des Geräts enthalten, nach den folgenden Regeln unterschiedlich aufgeführt:

"HINWEIS" oder **"WICHTIG"** enthält eine detailliertere Beschreibung oder zusätzliche Hinweise zu den zuvor genannten Anweisungen, um Beschädigungen des Geräts oder Schäden zu vermeiden.



Das Symbol weist auf eine Gefahr hin. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann das Leben der Tiere und Pflanzen im Aquarium gefährden und zu Sachschäden führen.

2. Einleitung.

Der **SAMUDRA Magnetrührer** ist ein Gerät, mit dem Flüssigkeiten in Suspensionsform gemischt werden können, bevor sie in das Aquarium dosiert werden. Das Gerät ist besonders geeignet für die Dosierung von Flüssignahrung wie Zooplankton, Phytoplankton usw.

Der **SAMUDRA Magnetrührer** arbeitet mit dem **SAMUSRA DoserX-Aquarienspender** und sein Betrieb ist mit dem Betrieb der Schlauchpumpe Nr. 1 des Spenders verbunden.

Das Rührwerk wird automatisch 15 Sekunden vor jeder planmäßigen Aktivierung der Pumpe Nr. 1 des **DosierersX** ausgelöst. Der Betrieb des Rührwerks kann auch jederzeit über die entsprechende Taste in der **SAMUDRA APP** ausgelöst werden.

Das Paket enthält:

- **SAMUDRA Magnetrührer-Gerät**
- Mischmagnet "Magnetraute"
- Verbindungskabel zwischen dem Rührwerk und dem **DoserX-Dispenser**
- Informationsbroschüre

3. Funktionsprinzip.



Abb. Nr. 1 Funktionsprinzip des **SAMUDRA Magnetic Stitter**.

Das Gerät arbeitet nach dem Prinzip des Magnetismus (Wechselwirkung zwischen den Polen von Magneten). Ein rotierendes magnetisches Element befindet sich im Gehäuse des Geräts unter der Platte, auf die die Flüssigkeitsflasche gestellt wird. Ein Rührmagnet "Magnetraute" wird in der Flasche mit der Flüssigkeit platziert, die Anziehungs- und Abstoßungskräfte setzen den in der Flasche platzierten Rührmagneten in Bewegung, was zur Durchmischung der Flüssigkeit führt.

Die Verwirbelungsgeschwindigkeit des Rührmagneten muss auf die individuellen Bedürfnisse (auf die Größe der Flüssigkeitsflasche) eingestellt werden, die Einstellung der Verwirbelungsgeschwindigkeit erfolgt über ein Potentiometer am Rührergehäuse. Die Einstellung des Potentiometers auf die Position "Minimum" ist in der Regel ausreichend und garantiert einen optimalen Betrieb des Rührwerks.

Wichtig

Der Rührmagnet "Magnetraute" ist ein wiederverwendbares Bauteil, das, sobald die Flasche leer ist, herausgenommen, gewaschen und wiederverwendet werden muss.

4. Einbau.

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche.

Die Flasche mit der Flüssigkeit wird genau in die Mitte der schwarzen Rührplatte gestellt und der Rührmagnet in die Flasche gesetzt.

Wichtig

Die Breite der Flasche sollte nicht größer sein als der Durchmesser der schwarzen Fläche des Rührers, d.h. 11 cm.

Das Volumen der Flasche darf 2.L nicht überschreiten.

Wichtig

Das Rührwerk sollte nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden und keinen Wasserspritzern ausgesetzt sein.

5. Elektrischer Anschluss.

Der elektrische Anschluss des **SAMUDRA Magnetrührers** erfolgt durch Verbindung mit dem **SAMUDRA DoserX Dispenser über das** mitgelieferte Kabel (der mit "Magnetrührer" gekennzeichnete Anschluss am Dispenser).

Wichtig

Trennen Sie den Spender immer vom Stromnetz, bevor Sie das Rührwerk an den Spender anschließen.

6. Wartung.

Die Wartung besteht darin, das Gerät sauber zu halten.

7. Vorsichtsmaßnahmen



Bei einer Fehlfunktion des Geräts sollten Sie es nicht weiter benutzen und sich an den zuständigen Kundendienst oder Händler wenden.

Achtung

Alle Montage-, Anschluss- und Wartungsarbeiten dürfen nur nach Trennung des Gerätes von der Stromversorgung durchgeführt werden.

8. Technische Daten.

Abmessungen: 116x116x35mm

Abmessungen des Arbeitsbereichs: 11cm

Reichweite des Magnetfelds: 20-30 mm

Drehrichtung: im Uhrzeigersinn

Fassungsvermögen der Flasche: max. 2L

Gewicht: 136g

Geschwindigkeit des Mischmagneten: 200-2000rpm

Betriebsspannung: 3,5VDC

Leistung:5W

GARANTIEKARTE

Die Standard-Garanziezeit für **SAMUDRA Magnetrührwerke** beträgt 12 Monate ab Kaufdatum. Die Registrierung des gekauften Produkts im Aqua-Trend-Servicesystem berechtigt den Benutzer zur Verlängerung der Garanziezeit auf 18 Monate (bitte beachten Sie, dass die Registrierung im Servicesystem innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf erfolgen kann).

(2) Reklamationen sollten am Ort des Kaufs des Produkts oder in den Räumlichkeiten des Herstellers eingereicht werden. Der Garanziegeber wird nach Prüfung der Unterlagen und des Zustands des beworbenen Produkts entscheiden, wie die Garanzie zu behandeln ist.

(3) Garanzieleistungen werden nur auf der Grundlage eines gültigen Kaufnachweises (Quittung, Rechnung oder ein anderes Dokument, das das Verkaufsdatum bestätigt) erbracht. Im Falle einer Reklamation für ein Produkt, das nach dem Kauf im Aqua-Trend-Servicesystem registriert wurde, ist die bei der Registrierung verwendete E-Mail-Adresse für die Reklamation ausreichend. (Die Registrierung des Produktes im Aqua-Trend-Servicesystem entbindet den Nutzer nicht von der Verpflichtung, den Kaufbeleg für die Dauer der Garanziezeit aufzubewahren).

Das beanstandete Produkt kann eine eingehende Untersuchung erfordern, um sowohl das Vorliegen eines Schadens als auch die Berechtigung der Beanstandung festzustellen. Das Produkt sollte alle relevanten, vom Hersteller gelieferten Zubehörteile enthalten.

5. Das beanstandete Produkt muss auf Kosten des Benutzers an den Dienst geliefert werden.

(6) Wenn es notwendig ist, das Gerät nach der Garanzie-Reparatur außerhalb des polnischen Hoheitsgebiets zu versenden, trägt der Anwender die Kosten für diesen Versand.

7 Die Garanzie deckt nicht ab:

- a. Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Lagerung des Produkts entstanden sind.
- b. Anhaltende Verunreinigungen, die die Leistung des Produkts beeinträchtigen.
- c. Schäden, die durch nicht autorisierte Reparaturen oder Änderungen am Produkt verursacht wurden.
- d. Schäden, die durch zufällige Ereignisse (z. B. Feuer, Blitzschlag, Überschwemmung) verursacht werden.
- e. Schäden, die durch den Transport zur Baustelle verursacht werden.
- f. Schäden, die durch die Nutzung trotz eines festgestellten Fehlers entstanden sind.

(7) Der Service behält sich das Recht vor, dem Käufer die Material-, Arbeits- und Transportkosten in Rechnung zu stellen, wenn der Schaden nicht durch die Garanzie abgedeckt ist oder das Produkt sich als funktionstüchtig erwiesen hat.

(8) Die Garanzie erstreckt sich nicht auf den Anspruch des Käufers auf Ersatz des entgangenen Nutzens und der Kosten, die durch die Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung des Produkts entstehen.

Das Brechen oder Beschädigen des Garanziesiegels (falls vorhanden) führt zum Erlöschen der Garanzie.

Produziert in Polen.

Hersteller:

Aqua-Trend

Lokatorska 11

93-021 Łódź

www.aqua-trend.pl

Email: serwis@aqu-trend.pl aqua-trend@aqu-trend.pl,